






LE.MA ref.	adattabile a suitable for	Descrizione / Description	Illustrazione / Illustration
1055.00	1591039	Silent-Bloc attacco anteriore cabina Silentblock, cab, front fastening FL7 - FL10 - FL12 $\varnothing_1 = 28.5 \text{ mm} - \varnothing_2 = 58.5 \text{ mm} - L_1 = 53 \text{ mm} - L_2 = 60 \text{ mm}$	
1055.05	20390840	Silent-Bloc barra stabilizzatrice cabina Silentblock, cab, anti-roll bar FH12 FM7 - FM9 - FM10 - FM12 $\varnothing_1 = 16 \text{ mm} - \varnothing_2 = 90 \text{ mm} - L_2 = 70 \text{ mm}$	
1083.00	6879332	Silent-Bloc balestra anteriore/posteriore Silentblock, front/rear leaf spring 1x / FE6 (USA) - FE7 (USA) FL6 - FL608-615 B6 $\varnothing_1 = 16 \text{ mm} - \varnothing_2 = 50 \text{ mm} - L_1 = 66 \text{ mm} - L_2 = 95 \text{ mm}$	
1089.00	1075255 20554908	Silent-Bloc barra di reazione (centrale) Silentblock, torque rod (central) F7 - F10 - F12 - F16 FH12 - FH16 FL7 - FL10 - FL12 NL10 - NL12 B9M - B10B - B10M $\varnothing_1 = 85 \text{ mm} - \varnothing_2 = 139 \text{ mm} - L_1 = 74 \text{ mm} - L_2 = 91 \text{ mm}$	
1089.03	1135080	Silent-Bloc barra di reazione anteriore Silentblock, torque rod (front) FL608 - FL615 B9M - B10M Silent-Bloc barra di reazione posteriore Silentblock, torque rod (rear) F10 - F12 - F16 FH12 - FL12 - FH16 FL608 - FL619 - FL7 - FL10 B9M - B10B - B10M - B12 $\varnothing_1 = 52 \text{ mm} - \varnothing_2 = 92 \text{ mm} - L = 85 \text{ mm}$	

LE.MA ref.	adattabile a suitable for	Descrizione / Description	Illustrazione / Illustration
1089.10	1624605	Silent-Bloc attacco barra stabilizzatrice anteriore Silentblock, front stabilizer bar fastening FH12 - FH16 FL7 - FL10 - FL12 FM7 - FM9 - FM10 - FM12 NH12 $\varnothing_1 = 17 \text{ mm} - \varnothing_2 = 45 \text{ mm} - L_1 = 42.5 \text{ mm} - L_2 = 50 \text{ mm}$	
1089.16	1134955	Silent-Bloc attacco barra stabilizzatrice Silentblock, stabilizer bar fastening F10 - F12 - F16 FH12 - FH16 FL6 - FL7 - FL10 - FL12 N10 - NL10 - N12 - NL12 B58 - B6 - B7 - B10M - B10B - C10M - B12 $\varnothing_1 = 28 \text{ mm} - \varnothing_2 = 57.5 \text{ mm} - L_1 = 55 \text{ mm} - L_2 = 64 \text{ mm}$	
1089.20	1620750	Silent-Bloc attacco barra stabilizzatrice posteriore Silentblock, rear stabilizer bar Sospensione pneumatica posteriore / Rear air spring suspension F10 - F12 - F16 FH12 - FH16 FL7 - FL10 $\varnothing_1 = 34 \text{ mm} - \varnothing_2 = 65.5 \text{ mm} - L = 64 \text{ mm}$	
1089.48	20533294	Silent-Bloc balestra anteriore Silentblock, front leaf spring FH12 - FH16 FM9 - FM12 NH12 $\varnothing_1 = 20 \text{ mm} - \varnothing_2 = 52.5 \text{ mm} - L_1 = 95 \text{ mm} - L_2 = 110 \text{ mm}$	
1089.50	1624486	Silent-Bloc balestra posteriore Silentblock, rear leaf spring FH12 - FH16 FL6 - FL10 FM7 - FM9 - FM10 - FM12 NH12 $\varnothing_1 = 26 \text{ mm} - \varnothing_2 = 56 \text{ mm} - L_1 = 101 \text{ mm} - L_2 = 112 \text{ mm}$	

LE.MA ref.	adattabile a suitable for	Descrizione / Description	Illustrazione / Illustration
1090.00	1598588	Silent-Bloc laterale barra di reazione Silentblock, torque arms (lateral) Sospensione pneumatica / Air spring suspension F10 - F12 - F16 FH12 - FH16 FL608 - FL619 - F7 - FL7 - FL10 NL10 - NL12 B58 - B9M - B10B - B10M - C10M - B12 Ø = 91 mm - D = 125 mm - F = 14 mm	
1090.01	1628107	Silent-Bloc laterale barra di reazione Silentblock, torque arms (lateral) F7 - F10 - F12 - F16 FH12 - FH16 FL608 - FL619 - FL7 - FL10 NL10 - NL12 B58 - B9M - B10B - B10M - C10M - B12 Sospensione pneumatica / Air spring suspension Ø = 91 mm - D = 145 mm - F = 14 mm	
1154.05	3093462	Kit revisione barra di reazione ponte posteriore (laterale) Repair kit for rear axle, torque arm (lateral) F10 - F12 - F16 FH12 FL6 - FL7 - FL10 - FL12 FM7 - FM9 - FM10 - FM12 N10 - N12 - NL10 - NH12 B7L Ø = 75 mm - D = 115 mm - F = 17 mm	
1154.20	274068	Kit revisione barra di reazione ponte posteriore Repair kit for rear axle, torque arm F10 - F12 - F16 FL7 - FL10 - FL12 N10 - N12 NL10 - NL12 Ø = 85 mm - D = 152 mm - F = 21 mm	
1154.25	274070	Kit revisione barra di reazione ponte posteriore Repair kit for rear axle, torque arm F10 - F12 - F16 FL7 - FL10 - FL12 N10 - N12 - NL10 - NL12 Ø = 75 mm - D = 130 mm - F = 21 mm	

LE.MA ref.	adattabile a suitable for	Descrizione / Description	Illustrazione / Illustration
1154.28	273612	Kit revisione barra di reazione ponte posteriore Repair kit for rear axle, torque arm F10 - F12 - F16 FH12 - FH16 FL7 - FL10 - FL12 FM9 - FM12 N10 - N12 - NL10 - NL12 <i>Ø = 94 mm - D = 130 mm - F = 21 mm</i>	
1154.29	3093630	Kit revisione barra di reazione ponte posteriore (2 pz.) Repair kit for rear axle, torque arm (2 pcs.) FH12 - FH16 FM9 - FM12 NH12 <i>Ø = 85 mm - D = 130 mm - F = 21 mm</i> <i>(fori ovali / oval holes)</i>	
1154.30	273373 274019	Kit revisione barra di reazione ponte anteriore/posteriore Repair kit for front/rear axle, torque arm F10 - F12 - F16 FH12 - FH16 FL7 - FL10 FM7 - FM9 - FM10 - FM12 N10 - N12 - NH12 - NL10 - NL12 B10B - B10BLE <i>Ø = 85 mm - D = 130 mm - F = 21 mm</i>	
1154.35	274056 276192	Kit revisione barra di reazione ponte anteriore/posteriore Repair kit for front/rear axle, torque arm F10 - F12 FL10 - FL12 N10 - N12 - NL10 - NL12 <i>Ø = 95 mm - D = 152 mm - F = 23 mm</i>	
1154.40	275988	Kit revisione barra di reazione ponte anteriore/posteriore Repair kit for front/rear axle, torque arm F10 - F12 - F16 FH12 - FH16 FL6 - FL7 - FL10 - FL12 FM7 - FM9 - FM10 - FM12 NH12 - NL10 - NL12 B6B - B6BLE - B7L - B7R <i>Ø = 67 mm - D = 100 mm - F = 17 mm</i>	

LE.MA ref.	adattabile a suitable for	Descrizione / Description	Illustrazione / Illustration
1155.08	3090712	Kit revis. barra di reazione posteriore con perno (centrale) Repai kit for rear axle with ball bolt, torque arm (central) FH12 - FH16 FM7 - FM9 - FM10 - FM12 NH12 Ø = 90 mm	
1155.10	273706	Kit revis. barra di reazione posteriore con perno (centrale) Repai kit for rear axle with ball bolt, torque arm (central) F10 - F12 - F16 FL7 - FL10 N10 - N12 NH12 - NL10 - NL12 Ø = 90 mm	
1155.11	273375	Kit revisione barra di reazione ponte posteriore (laterale) Repair kit for rear axle, torque arm (lateral) F10 - F12 FL7 - FL10 - FL12 N10 - N12 Ø = 60 mm - D = 152 mm - F = 23 mm	
1155.14	20741710	Kit revis. barra di reazione posteriore con perno (centrale) Repai kit for rear axle with ball bolt, torque arm (central) FH12 - FH16 FL6 - FL12 FM9 - FM12 NH12 Ø = 72 mm	
1155.15	271188 3133173	Kit revis. barra di reazione posteriore con perno (centrale) Repai kit for rear axle with ball bolt, torque arm (central) F10 - F12 - F16 FH12 - FH16 FL7 - FL10 - FL12 FM7 - FM9 - FM10 - FM12 N10 - N12 - NH12 Ø = 72 mm	

AUTOCARRI E AUTOBUS
TRUCKS AND BUSES

VOLVO V.I.

LE.MA ref.	adattabile a suitable for	Descrizione / Description	Illustrazione / Illustration
1384.00	1614600	Supporto cambio Gearbox mounting Rallentat. non elettrico / Excl. with electrical retarder F10 - F12 (Cambio/Gearbox R/SR 1400/1700) FL12 N10 - N12 - NL10 - NL12 B10R - B12	
1384.03	1081660	Supporto cambio Gearbox mounting F10 - F12 (Rallentatore elettrico / Electrical retarder) FL608 - FL615	
1384.05	1586316	Supporto cambio Gearbox mounting Cambio / Gearbox R62-SR62) F10 - F12 N10	
1384.10	20366968	Supporto inferiore leva cambio Ball joint for gerabox lever FH12 - FH16 FM7 - FM9 - FM10 - FM12	
1385.00	1623745	Supporto anteriore motore (superiore) Engine mounting (front - upper side) F7 - F10 - F12 - F16 N10 - N12	

LE.MA ref.	adattabile a suitable for	Descrizione / Description	Illustrazione / Illustration
1385.03	1503490	Supporto anteriore motore (Inferiore) Engine mounting (front - lower side) F7 - F10 - F12 - F16 N10 - N12	
1385.15	1607468	Supporto anteriore motore Engine mounting, front side FL7 - FL10 B7L - B7R	
1385.20	3037072	Supporto anteriore motore Engine mounting, front side N10 - NL10 - N12 - NL12	
1385.30	1613624	Supporto posteriore motore Engine mounting, rear side F10 - F12 (Adattato a volumi di carico / Adapted to load volume) FL608-619* (*Cambio / Gearbox R800/1000, T/ST700, S6-65 SPL, MT643/653) FE7 (TD71 FAQ - Cambio / Gearbox R1000) FL7 - FS7 - FL10 B6 (Cambio / Gearbox 4HP600) - B7R	
1385.35	1573891	Supporto posteriore motore Engine mounting, rear side F10 - F12 NL10 - N12	

AUTOCARRI E AUTOBUS
TRUCKS AND BUSES

VOLVO V.I.

LE.MA ref.	adattabile a suitable for	Descrizione / Description	Illustrazione / Illustration
1385.40	3036614	Supporto posteriore motore Engine mounting, rear side B12 - B12BR	
1385.45	1195857	Supporto motore Engine mounting B9M - B10B - B10L - B10M - C10M - B58BR	
1385.50	20503551 (1622825)	Supporto anteriore motore Engine mounting, front side FH12 - FH16 FM10 - FM12 NH12	
1385.52	1629614 20399980	Supporto posteriore motore (completo) Engine mounting, rear side (complete) FH12 - FH16 NH12 B12M	
1385.55	20399981	Supporto posteriore motore Engine mounting, rear side FM9 B7L - B9TL	

LE.MA ref.	adattabile a suitable for	Descrizione / Description	Illustrazione / Illustration
1593.50	1075266	Supporto anteriore cabina, barra anti-rollio Rubber mounting, cab, anti-roll bar FH12 - FH16	
1593.55	8143461	Supporto anteriore cabina, barra anti-rollio Rubber mounting, cab, anti-roll bar FH12 - FH16	
1696.00	1586089	Supporto balestra posteriore (1°T - Ø = 125 mm) Hollow spring, rear leaf spring (1°T - Ø = 125 mm) F7 - F10 - F12 N10 - N12	
1696.01	1629553	Supporto balestra posteriore (2°T - Ø = 132 mm) Hollow spring, rear leaf spring (2°T - Ø = 132 mm) F7 - F10 - F12 - F16 FH12 - FH16 FL7 - FL10 - FL12 NL10 - NL12	
1696.05	1628397	Distanziale fogli balestre paraboliche Rubber spacer, parabolic leafs springs F7 - F10 (ch. 25001 →) - F12 (ch. 34001 →) - F16 FE615 - FE7 - FL616-619 - FL7 - FL10 - FL12 N10 (ch. 49001 →) - NL12BR - NL12S B7 (ch. 20000 →)	

LE.MA ref.	adattabile a suitable for	Descrizione / Description	Illustrazione / Illustration
1696.07	6775502	Distanziale fogli balestre paraboliche Rubber spacer, parabolic leafs springs FL6 FL608-615 FL616-619	
1696.08	1626139	Distanziale fogli balestre paraboliche Rubber spacer, parabolic leafs springs FH12 - FH16 FM7 - FM9 - FM10 - FM12 NH12	
1697.00	351111	Paracolpo telaio Rubber bump stop, frame F7 - F10 - F12 - F16 FH12 - FH16 FL6 - FL7 - FL10 - FL12 FM7 - FM9 - FM10 - FM12 N7 - N10 - N12 - NL10 - NL12 B6 - B7 - B57	
1697.03	1570777	Tampone paracolpo telaio Rubber bump stop, frame F7 - F10 - F12 - F16 FL7 - FL10 - FL12 N10 - N12 - NL10 - NL12 B58BR	
1697.10	1628449	Paracolpo balestra anteriore Rubber bump stop, front leaf spring FH12 - FH16 FL608-615 FM7 - FM9 - FM10 - FM12 NH12	

LE.MA ref.	adattabile a suitable for	Descrizione / Description	Illustrazione / Illustration
1697.15	1506399	<p>Paracolpo balestra anteriore Hollow rubber spring, front leaf spring F84 - F85 - F86 - F87 - F88 - F7 - F10 - F12 - F16 FH12 - FH16 - FL7 - FL10 - FL12 - FM7 - FM9 - FM10 - FM12 N7 - N10 - N12 - NL10 - NL12 B58 - B7F - B10M</p> <p>Paracolpo balestra posteriore Hollow rubber spring, rear leaf spring F84 - F85 - F86 - F87 - F88 - F89 - F7 - F10 - F12 - F16 FH12 - FH16 - FL7 - FL10 - FL12 - FM7 - FM9 - FM10 - FM12 FL608-619 - N86 - N10 - N12 - NL10 - NL12 - NH12 B7 - B7F</p>	
1697.20	1580214	<p>Paracolpo sospensione anteriore Rubber buffer, front suspension F12 FL10 - FL12 FM9 - FM12 N12 - NL10 - NL12</p> <p>Paracolpo sospensione posteriore Rubber buffer, rear suspension F7 - F10 - F12 - F16 FL7 - FL10 - FL12 N10 - N12 - NL10 - NL12</p>	
2280.00	1576051	<p>Copripedale freno e frizione Rubber pad, brake and clutch pedal F10 - F12 - F16 - FL7 - FL10 - FL12 N7 - N10 - NL10 - N12 - NL12 B58BR - B7F - C10M - B10R - B10M - B10B - B12</p>	
2280.02	1576051	<p>Copripedale freno e frizione Rubber pad, brake and clutch pedal F4 - F6 - F7 - F10 - F12 - F16 FL4 - FL608-619 - FL7 - FL10 - FL12 - FS7 - FS10 N7 - N10 - N12 - NL10 - N12 - NL12 B58BR - B6 - B7 - B10B - B10L - B10R - B10M - B12 - B12BR Olympian MK2</p>	
2370.00	476343	<p>Tirante inferiore radiatore Rubber mounting, radiator fastening (lower) F10 (1°T) - F12 (TD121G,-GD)</p>	

LE.MA ref.	adattabile a suitable for	Descrizione / Description	Illustrazione / Illustration
2370.01	1544239	Tirante attacco inferiore radiatore Rubber mounting, radiator fastening (lower) F10 (2°T) - F12 (S-7340)	
2370.04	1660079	Tirante attacco inferiore radiatore Rubber mounting, radiator fastening (lower) F10 (Mot. TD101F) F12 (Mot. TD120F,-FC 2°T - TD121F,-FD)	
2485.05	6850149	Tassello antivibrante tubo di scarico Rubber lug, exhaust pipe F82/83/84/86/87/88/89 - F4 - F6 - F7 - F10 - F12 N84 - N86 - N88 - N7 - N10 - N12 - NL10BR - NL12BR B54 - B55 - B57 - B58 - B59 - B6 - B7F B9M - B10B - B10L - B10M - B12 - B12BR - C10M Tirante attacco radiatore Rubber lug, radiator fastening B58BR - B59 - B7 - B9M - B10M - B12 - C10M	
2485.10	1089014	Tirante cabina Rubber buffer, cab FL6 - FL608-619 - FL7 - FL10 - FL12 FM7 - FM10 - FM12 FH12 N10 - N12 - NL10 - NL12	
2545.00	1134962	Gommino ammortizzatori Rubber buffer, shock absorbers 8x / F84 - F85 - F86 - F87 - F88 - F89 8x / FL4 - F6 - FL7 - F10 - FL10 - F12 - FL12 - F16 8x / N84 - N86 - N88 - N7 - N10 - N12 8x / B54 - B57 - B58BR - B7 - B7F - B7FA Ø = 24 mm - L = 25 mm	

LE.MA ref.	adattabile a suitable for	Descrizione / Description	Illustrazione / Illustration
2691.23	1698046	Boccola ammortizzatori anteriori/posteriori Rubber bush, front/rear shock absorbers F10 - F12 - F16 FL7 - FL10 - FL12 Ø = 24.5 mm - L = 43 mm	
2691.26	1697732	Boccola ammortizzatori posteriori Rubber bush, rear shock absorbers F10 - F12 - F16 FH12 - FH16 FL6 - FL7 - FL10 - FL12 FM7 - FM9 - FM10 - FM12 NH12 - NL10 - NL12 Ø = 20 mm - L = 32 mm	
2695.00	1605182	Boccola plastica barra stabilizzatrice posteriore (superiore - BIANCA) Plastic bush, rear stabilizer bar (upper - WHITE) (4x2/ 6x2/ 6x4/ 8x4 Sospensioni pneum. / Air suspended) F10 - F12 - F16 FH12 - FH16 FL6 - FL7 - FL10 - FL12 FM7 - FM12 Ø = 55 mm - L = 96 mm	
2695.02	1622838	Boccola plastica barra stabilizzatrice posteriore (inferiore - NERA) Plastic bush, rear stabilizer bar (lower - BLACK) (4x2/ 6x2/ 6x4/ 8x4 Sospensioni pneum. / Air suspended) F10 - F12 - F16 FH12 - FH16 FL7 - FL10 - FL12 Ø = 75 mm - L = 95 mm	
2695.05	1605047	Boccola plastica barra stabilizzatrice posteriore (inferiore - NERA) Plastic bush, rear stabilizer bar (lower - BLACK) (4x2/ 6x2/ 6x4/ 8x4 Sospensioni pneum. / Air suspended) FL7 - F10 - FL10 - F12 - FL12 - FH12 - F16 - FH16 Ø = 60 mm - L = 96 mm	

LE.MA ref.	adattabile a suitable for	Descrizione / Description	Illustrazione / Illustration
2695.06	1607561	Boccola plastica barra stabilizzatrice posteriore (inferiore - GIALLA) Plastic bush, rear stabilizer bar (lower - YELLOW) (4x2/ 6x2/ 6x4/ 8x4 Sospensioni pneum. / Air suspended) F10 - F12 - F16 - FL6 - FL7 - FL10 - FL12 FH12 - FH16 NH12 Ø = 62 mm - L = 96 mm	
2695.10	1624611	Boccola plastica barra stabilizzatrice anteriore (1°T) Plastic bush, front stabilizer bar (1°T) Sospensioni a balestra / Leaf spring suspension FH12 - FH16 Ø = 35 mm - L = 50 mm	
2695.13	1628318	Boccola barra stabilizzatrice anteriore (1°T) Plastic bush, front stabilizer bar (1°T) Sospensioni pneumatiche / Air spring suspension FH12 - FH16 FL6 - FL616-619 FM7 - FM10 - FM12 Ø = 53 mm - L = 90 mm	
2695.14	1077594	Boccola barra stabilizzatrice posteriore Plastic bush, rear stabilizer bar Sospensioni pneumatiche / Air spring suspension FH12 - FH16 FM7 - FM9 - FM10 - FM12 NH12 Ø = 75 mm - L = 95 mm	
2695.15	1079256	Boccola barra stabilizzatrice posteriore Rubber bush, rear stabilizer bar Sospensioni pneumatiche / Air spring suspension FM7 - FM9 - FM10 - FM12 FH12 - FH16 NH12 Ø = 65 mm - L = 95 mm	

LE.MA ref.	adattabile a suitable for	Descrizione / Description	Illustrazione / Illustration
2695.20	1573032	<p>Boccola barra stabilizzatrice anteriore (1°T) Rubber bush, front stabilizer bar (1°T) F10 - F12</p> <p>Boccola barra stabilizzatrice posteriore (1°T) Rubber bush, rear stabilizer bar (1°T) F7 (4x2) - F10 (4x2) - F12 (4x2)</p> <p>Ø = 48 mm - L = 106 mm</p>	
2695.23	1628112	<p>Boccola barra stabilizzatrice posteriore Rubber bush, rear stabilizer bar Sospensioni a balestra / Leaf spring suspension FL6 FH12 - FH16 FM7 - FM9 - FM10 - FM12 NH12</p> <p>Ø = 56 mm - L = 75 mm</p>	
2695.25	1575339	<p>Boccola barra stabilizzatrice posteriore Rubber bush, rear stabilizer bar Sospensioni a balestra / Leaf spring suspension F86 - F87 - F7 - F10 - F12 - F16 FH12 - FH16 FL6 - FL7 - FL10 - FL12 FM7 - FM9 - FM10 - FM12 N7 - N10 - N12 - NL10 - NL12</p> <p>Ø = 50 mm - L = 100 mm</p>	
2695.30	1580009	<p>Boccola barra stabilizzatrice posteriore (superiore) Rubber bush, rear stabilizer bar (upper) F86 - F87 - F7 - F10 - F12 - F16 FL608-615 - FL7 - FL10 - FL12 N7 - N10 - N12 - NL10 - NL12</p> <p>Ø = 30 mm - L = 76 mm</p>	
2695.33	1580010	<p>Boccola barra stabilizzatrice posteriore (inferiore) Rubber bush, rear stabilizer bar (lower) (4x2) F86 - F87 - F7 - F10 - F12 - F16 FL608-615 - FL7 - FL10 - FL12 N7 - N10 - N12 - NL10 - NL12</p> <p>Ø = 49 mm - L = 88 mm</p>	

LE.MA ref.	adattabile a suitable for	Descrizione / Description	Illustrazione / Illustration
2695.35	1609768	Boccola barra stabilizzatrice posteriore Rubber bush, rear stabilizer bar 4x2 SEMI F10 - F12 - FL16 FL7 - FL10 - FL12 NL10 - NL12 $\varnothing = 52 \text{ mm} - L = 105 \text{ mm}$	
2695.38	1611551	Boccola plastica barra stabilizzatrice anteriore Plastic bush, front stabilizer bar Sospensioni a balestra / Leaf spring suspension F7 - F10 - F12 - F16 FL6 - FL616-619 - FL7 - FL10 N7 - N10 - N12 - NL10 - NL12 $\varnothing = 40 \text{ mm} - L = 52 \text{ mm}$	
2695.40	1629169	Boccola barra stabilizzatrice posteriore Rubber bush, rear stabilizer bar Sospensioni a balestra / Leaf spring suspension FH12 - FH16 FL6 (6x2) FM7 - FM9 - FM10 - FM12 NH12 $\varnothing = 60 \text{ mm} - L = 98 \text{ mm}$	
2695.41	1076890	Boccola plastica barra stabilizzatrice anteriore Plastic bush, front stabilizer bar Sospensioni a balestra / Leaf spring suspension FH12 - FH16 FM7 - FM9 - FM10 - FM12 NH12 $\varnothing = 40 \text{ mm} - L = 88 \text{ mm}$	
2695.42	1075188	Boccola plastica barra stabilizzatrice anteriore Plastic bush, front stabilizer bar Sospensioni pneumatiche / Air spring suspension FH12 - FH16 FM7 - FM9 - FM10 - FM12 $\varnothing = 60 \text{ mm} - L = 74 \text{ mm}$	

LE.MA ref.	adattabile a suitable for	Descrizione / Description	Illustrazione / Illustration
2695.43	1075180	Boccola plastica barra stabilizzatrice anteriore Plastic bush, front stabilizer bar Sospensioni a balestra / Leaf spring suspension FH12 - FH16 FM7 - FM9 - FM10 - FM12 NH12 $\varnothing = 44 \text{ mm} - L = 87.5 \text{ mm}$	
2695.44	1075179	Boccola plastica barra stabilizzatrice anteriore (2°T) Plastic bush, front stabilizer bar (2°T) Sospensioni a balestra / Leaf spring suspension FH12 - FH16 FM7 - FM9 - FM10 - FM12 $\varnothing = 35 \text{ mm} - L = 89 \text{ mm}$	
2695.45	1587261	Boccola plastica attacco barra stabilizzatrice posteriore Plastic bush, rear stabilizer bar fastening 4x2 SEMI F10 - F12 - F16 FL608-615 - FL7 - FL10 - FL12 NL10 - NL12S $\varnothing = 25 \text{ mm} - L = 27 \text{ mm}$	
2695.46	1620443	Boccola cuscinetto ponte doppio (plastica) Plastic bush, bogie suspension FH12 - FH16 FL6 FM7 - FM9 - FM10 - FM12 NH12 $\varnothing = 130 \text{ mm} - L = 67.5 \text{ mm}$	
2695.47	6771515	Boccola plastica barra stabilizzatrice posteriore Plastic bush, rear stabilizer bar FL608-619 - FL6 - FS7 - FE6 (USA) - FE7 (USA) B7 - B7F $\varnothing = 45 \text{ mm} - L = 70 \text{ mm}$	

LE.MA ref.	adattabile a suitable for	Descrizione / Description	Illustrazione / Illustration
2695.48	363864	<p>Boccola gomma barra stabilizzatrice anteriore Rubber bush, front stabilizer bar F10 - F12 N10 - N12 B7 - B7R - B58BR</p> <p>$\varnothing = 45 \text{ mm} - L = 106 \text{ mm}$</p>	
2695.49	6799335	<p>Boccola plastica attacco barra stabilizzatrice anteriore Plastic bush, front stabilizer bar fastening FL6 - FL608-615</p> <p>Boccola plastica barra stabilizzatrice posteriore Plastic bush, rear stabilizer bar FL6 - FL608-619 - FS7 - FE6 (USA) - FE7 (USA)</p> <p>$\varnothing = 25 \text{ mm} - L = 23 \text{ mm}$</p>	
2695.50	1589807	<p>Boccola plastica attacco barra stabilizzatrice anteriore Plastic bush, front stabilizer bar fastening Sospensioni a balestra / Leaf spring suspension F10 - F12 - FL6 - FL616-619 - FL7 - FL10 - FS7 N10 - N12 - B7 - NL10 - NL12 B7 - B7F - B7R</p> <p>Boccola plastica attacco barra stabilizzatrice posteriore Plastic bush, rear stabilizer bar fastening Sospensioni pneumatiche / Air spring suspension FL608-615</p> <p>$\varnothing = 25 \text{ mm} - L = 23 \text{ mm}$</p>	
2695.51	1581543	<p>Boccola sospensione posteriore Plastic bearing bogie F10 - F12 - F16 FH12 - FH16 FM7 - FM9 - FM10 - FM12 - NH12 FL7 - FL10 - FL12 N10 - N12 - NL10 - NL12</p> <p>$\varnothing = 130 \text{ mm} - L = 58 \text{ mm}$</p>	
2695.52	1075187	<p>Boccola plastica barra stabilizzatrice anteriore (2°T) Plastic bush, front stabilizer bar (2°T) Sospensioni pneumatiche / Air spring suspension FL6 FM7 - FM10 - FM12 FH12 - FH16</p> <p>$\varnothing = 52 \text{ mm}$</p>	

LE.MA ref.	adattabile a suitable for	Descrizione / Description	Illustrazione / Illustration
2695.53	8152645	Boccola plastica barra stabilizzatrice cabina Plastic bush, cab stabilizer bar F10 - F12 - F16 $\varnothing = 40 \text{ mm} - L = 27 \text{ mm}$	
2695.55	3028447 70301194	Boccola barra stabilizzatrice anteriore Plastic bush, front stabilizer bar B6 - B7 - B7F - B7R - B10B - B10M - B12B - B12M $\varnothing = 45 \text{ mm} - L = 94 \text{ mm}$	
2695.56	9959304	Boccola barra stabilizzatrice anteriore Plastic bush, front stabilizer bar B10M - B10R - B12 Boccola barra stabilizzatrice posteriore Plastic bush, rear stabilizer bar B58BR - B7R - B10M - B10R - B12 $\varnothing = 50 \text{ mm} - L = 94 \text{ mm}$	
2695.57	9516524	Boccola attacco barra stabilizzatrice anteriore/posteriore Plastic bush, front/rear stabilizer bar fastening FH12 - FH16 FM7 - FM9 - FM10 - FM12 NH12 B9S - B10B - B10M - B12B - B12M $\varnothing = 55 \text{ mm} - L = 94 \text{ mm}$	
2695.60	9516579	Boccola plastica barra stabilizzatrice anteriore Plastic bush, front stabilizer bar B10M - B12 $\varnothing = 60 \text{ mm} - L = 96 \text{ mm}$	

LE.MA ref.	adattabile a suitable for	Descrizione / Description	Illustrazione / Illustration
2695.61	9519245	Boccola plastica barra stabilizzatrice Plastic bush, stabilizer bar FH12 - FH16 FL7 - FL10 - FL12 FM7 - FM9 - FM10 - FM12 NH12 B7R - B10M - B12 $\varnothing = 60 \text{ mm} - L = 95 \text{ mm}$	
2770.00	1696389	Supporto albero di trasmissione Propeller shaft carrier F6 - F7 - F10 - F12 N7 - N10 - N12 B57 - B7 - B9M - B10M $\varnothing = 60 \text{ mm} - P = 25 \text{ mm}$	
2770.05	1068208	Supporto albero di trasmissione Propeller shaft carrier F10 - F12 - F16 FH12 - FH16 FL10 N10 - N12 $\varnothing = 70 \text{ mm} - P = 21 \text{ mm}$	
2770.06	20471428	Supporto albero di trasmissione Propeller shaft carrier FH12 - FH16 FM7 - FM9 - FM10 - FM12 NH12 $\varnothing = 70 \text{ mm} - P = 15 \text{ mm}$ $D = 220 \text{ mm} - H = 87 \text{ mm}$	
2770.08	20471422	Supporto albero di trasmissione Propeller shaft carrier FH12 - FH16 FM7 - FM9 - FM10 - FM12 NH12 $\varnothing = 55 \text{ mm} - P = 15 \text{ mm}$ $D = 200 \text{ mm} - H = 101 \text{ mm}$	

LE.MA ref.	adattabile a suitable for	Descrizione / Description	Illustrazione / Illustration
2770.10	20362601	Supporto albero di trasmissione Propeller shaft carrier FL6 $\varnothing = 45 \text{ mm} - P = 15 \text{ mm}$ $D = 194 \text{ mm} - H = 69 \text{ mm}$	
2770.99	263006	Staffa per supporto albero di trasmissione Support for propeller shaft carrier Per / For 2770.00 (1696389) - 2770.05 (263567) F6 - F6S - F7 - F7S - F10 - F12 - F16 FH12 - FH16 FL608-615 - FL616-619 - FL7 - FL10 - FL12 N10 - N12 - NH12 - NL10S - NL12S B7 - B7F - B10M	
2864.00	3090954	Cuffia cilindro freni Z-KAM Dust cover, cylinder brake Z-KAM F10 - F12 - F16 FL616-619 - FL7 - FL10 - FL12 FH12 - FH16 B7 - B10B - B10L - B12 SILICONE	
2900.05	8156556	Tirante parafango posteriore (1°T) Strap, rear mudguards (1°T) FH12 - FH16 FM7 - FM9 - FM10 - FM12	
2900.06	1079981	Tirante parafango posteriore (2°T) Strap, rear mudguards (2°T) FH12 - FH16 FM7 - FM9 - FM10 - FM12 NH12	

LE.MA ref.	adattabile a suitable for	Descrizione / Description	Illustrazione / Illustration
2900.07	20498623	Tirante parafango posteriore (2°T) Strap, rear mudguards (2°T) FH12 - FH16 FM7 - FM9 - FM10 - FM12 NH12	
4297.05		Manicotto tubazioni acqua rallentatore Voith Water hose, retarder Voith Ø = 60/70 mm - L = 150 mm SILICONE	
6060.00	476768	Manicotto tubazioni acqua riscaldamento cabina (1°T) Water hose, cab heating system (1°T) F6 (USA) - F7 (USA) - F88 - FB88 - FB88T - F89 - G89 - F12 FH12 - FH16 FL6 - FL608-619 - FL7 - FL10 FM7 - FM9 - FM12 N10 - N12 - NL10 - NL12 - NH12 B6 - B7R - B12 Ø = 27 mm - L = 570 mm	
6060.01	1544831	Manicotto tubazioni acqua riscaldamento cabina (2°T) Water hose, cab heating system (2°T) F10 - F12 - F16 Ø = 23 mm - L = 520 mm	
6060.02	1544203	Manicotto tubazioni acqua riscaldamento cabina (3°T) Water hose, cab heating system (3°T) F7 (USA) - F10 - F12 Ø = 23 mm - L = 480 mm	

LE.MA ref.	adattabile a suitable for	Descrizione / Description	Illustrazione / Illustration
6061.00	476031	Manicotto superiore radiatore Water hose, radiator (upper) F7 (USA) $\varnothing = 50 \text{ mm}$	
6061.03	1542598	Manicotto inferiore radiatore Water hose, radiator (lower) F7 (USA) Manicotto tubazioni vaschetta supplementare Water hose, additional tank piping F7 (USA) - F12 - F16 (AUSTRALIA) $\varnothing = 32 \text{ mm} - L = 370 \text{ mm}$	
6061.05	6779350	Manicotto superiore radiatore Water hose, radiator (upper) FL608-619 (TD61G,-GA) FL6 (TD61 - no intercooler) $\varnothing = 50 \text{ mm}$	
6061.06	1661768	Manicotto superiore radiatore Water hose, radiator (upper) FL7 (TD71)	
6061.09	1544841	Manicotto inferiore radiatore Water hose, radiator (lower) FL7 (TD71)	

LE.MA ref.	adattabile a suitable for	Descrizione / Description	Illustrazione / Illustration
6061.12	1544845	Manicotto superiore radiatore Water hose, radiator (upper) FL10 - FL12 Manicotto acqua raffreddamento cambio Water hose, gearbox cooling system FH12 $\varnothing = 55/58 \text{ mm}$	
6061.13	1544701	Manicotto inferiore radiatore Water hose, radiator (lower) FL10 $\varnothing = 55/58 \text{ mm}$	
6061.15	1544849	Manicotto superiore radiatore Water hose, radiator (upper) F10 (TD101F-TD102-TD103) $\varnothing = 60 \text{ mm}$	
6061.18	476116	Manicotto inferiore radiatore Water hose, radiator (lower) F12 (1°T) $\varnothing = 60 \text{ mm}$	
6061.20	470464	Manicotto tubazioni pompa acqua Water hose, water pump piping F12 N12 - NL12 B10R - B12 $\varnothing = 55 \text{ mm} - L = 55 \text{ mm}$ SILICONE	






LE.MA ref.	adattabile a suitable for	Descrizione / Description	Illustrazione / Illustration
6061.21	1660195	Manicotto inferiore radiatore Water hose, radiator (lower) F10 (TD101F) F12 (2°T) Ø = 58 mm	
6061.24	1082205	Manicotto inferiore radiatore Water hose, radiator (lower) F10 F12 (3°T) Ø = 55 mm	
6061.27	475900	Manicotto superiore radiatore Water hose, radiator, upper F10 (1°T) - F12 (1°T) Ø = 60 mm	
6061.30	1544427	Manicotto superiore radiatore Water hose, radiator, upper F12 (2°T) Ø = 60 mm	
6061.40	476292	Manicotto superiore radiatore Water hose, radiator (upper) N7 (ch. 3781→) Ø = 48 mm	



LE.MA ref.	adattabile a suitable for	Descrizione / Description	Illustrazione / Illustration
6061.43	476282	Manicotto inferiore radiatore Water hose, radiator (lower) N7 Ø = 48 mm	
6061.50	475440	Manicotto superiore radiatore Water hose, radiator (upper) N10 (no intercooler) - N12 - NL10 - NL12	
6061.53	475438	Manicotto inferiore radiatore Water hose, radiator (lower) N12 (no intercooler)	
6061.56	476278	Manicotto inferiore radiatore Water hose, radiator (lower) N10 (no intercooler) NL10	
6061.59	1661203	Manicotto superiore radiatore Water hose, radiator (upper) N10 (intercooler)	

LE.MA ref.	adattabile a suitable for	Descrizione / Description	Illustrazione / Illustration
6061.60	1660268	Manicotto acqua Water hose FL7 - FL10 - FL12 NL10 - NL12 Ø = 18 mm	
6061.62	1661209	Manicotto inferiore radiatore Water hose, radiator (lower) N10 (intercooler)	
6061.65	1544511	Manicotto inferiore radiatore Water hose, radiator (lower) N12 (intercooler)	
6061.68	9516935	Manicotto superiore radiatore Water hose, radiator (upper) B58 - B6 - B9M - B10M - B12 (excl. Taiwan) Manicotto tubazioni acqua motore Water hose, cooling system B6 - B9M - B10B - B10M - C10M Ø = 45 mm SILICONE	
6061.71	9517020	Manicotto inferiore radiatore Water hose, radiator (lower) B9M - B10M - B12 (Taiwan) Manicotto tubazioni acqua motore Water hose, cooling system B58BR - B9M - B10B - B10M - C10M Ø = 48 mm - L = 310 mm SILICONE	

LE.MA ref.	adattabile a suitable for	Descrizione / Description	Illustrazione / Illustration
6062.00	1665571	Manicotto superiore radiatore Water hose, radiator (upper) FH16 (1°T) Ø = 60 mm	
6062.02	1674928	Manicotto inferiore vaschetta supplementare Water hose, additional tank lower FH16 Ø = 26/30 mm	
6062.03	1665940 20542199	Manicotto inferiore radiatore Water hose, radiator (lower) FH12 FM9 - FM12 NH12 Ø = 60 mm	
6062.05	1676378	Manicotto inferiore vaschetta supplementare Water hose, additional tank lower FH12 NH12 Ø = 26/30 mm	
6062.06	1665951	Manicotto superiore radiatore Water hose, radiator (upper) FH12 (1°T) NH12 (1°T) Ø = 60 mm	

LE.MA ref.	adattabile a suitable for	Descrizione / Description	Illustrazione / Illustration
6062.07	20542202	Manicotto superiore radiatore Water hose, radiator (upper) FH12 (2°T) FM9 - FM12 NH12 (2°T) Ø = 60 mm	
6062.09	8152474	Manicotto acqua tubazioni termostato Water hose, thermostat piping Rallentatore idraulico / Hydraulic retarder F10 - F12 Ø = 60 mm	
6062.12	8152475	Manicotto acqua tubazioni termostato Water hose, thermostat piping Rallentatore idraulico / Hydraulic retarder F10 - F12	
6062.15	3154396	Manicotto tubazione acqua riscaldamento Water hose, heating system FH12 - FH16 FM7 - FM10 - FM12 Ø = 19 mm	
6062.20	8154602	Manicotto acqua raffreddamento cambio Water hose, gearbox cooling system FH12 - FH16 FM9 - FM12 Ø = 19/42 mm SILICONE	

LE.MA ref.	adattabile a suitable for	Descrizione / Description	Illustrazione / Illustration
6062.21	8155665	Manicotto acqua raffreddamento cambio Water hose, gearbox cooling system FH12 - FH16 FM9 - FM12 $\varnothing = 19/42 \text{ mm}$ SILICONE	
6063.00	467538	Manicotto tubazione olio scambiatore di calore Oil hose, heat exchanger F88 - FB88 - F10 FL6 - FL608-619 - FL10 FM10 N88 - N10 - N12 - NL10 $\varnothing = 19 \text{ mm}$	
6063.05	466328	Manicotto tubazione olio turbina Oil hose, turbocharger oil pipe F84 - F85 - F86 - F87 - F4 (TD40A) - F6 - F7 - F10 - F12 - F16 FH16 FM10 N84 - N7 - N12 - NL10 - NL12 B54 - B57 - B7F - B10R - B12 $\varnothing = 19 \text{ mm} - L = 65 \text{ mm}$ SILICONE	
6063.10	468706	Manicotto tubazione olio scambiatore di calore Oil hose, heat exchanger F12 N12 (no TD120A) - NL12 B12 $\varnothing = 24 \text{ mm}$	
6065.00	470327	Manicotto tubazione aspirazione aria turbina Air hose, turbocharger inlet F10 - F12 N10 - N12 - NL12 B10M - B58R $\varnothing = 75 \text{ mm} - L = 60 \text{ mm}$ SILICONE	

LE.MA ref.	adattabile a suitable for	Descrizione / Description	Illustrazione / Illustration
6065.05	8149800	<p>Manicotto entrata aria intercooler (blu) Air hose, intercooler air inlet (blue)</p> <p>FH12 - FH16 FL12 FM9 - FM10 - FM12 NH12 B12M</p> <p>$\varnothing = 80 \text{ mm} - L = 380 \text{ mm}$ SILICONE</p>	
6065.10	20463924	<p>Manicotto uscita aria intercooler (grigio) Air hose, intercooler air outlet (grey)</p> <p>FH12 - FH16 FL12 FM7 - FM9 - FM10 - FM12 NH12 B12M</p> <p>$\varnothing = 81-98/81-98 \text{ mm} - L = 145 \text{ mm}$ SILICONE</p>	
6065.15	1676199	<p>Manicotto tubazione entrata aria intercooler (blu) Air hose, intercooler air inlet pipe (blue)</p> <p>FH16 FM7 B7L - B12B</p> <p>$\varnothing = 81-98/81-98 \text{ mm} - L = 95 \text{ mm}$ SILICONE</p>	